


PORTA BLINDATA CON SERRATURA **B-BLOCK**



ISTRUZIONI DI **MONTAGGIO** e **USO**



DI.BI. PORTE BLINDATE S.R.L.


Via Einaudi, 2 - Z.I. - 61032 FANO (PU) - ITALIA
TEL. +39.0721.81.91 R.A. - FAX +39.0721.85.54.60
www.dibigroup.com - Mail: info@dibigroup.com





Contenuto	Pagina
MATERIALI NECESSARI AL MONTAGGIO	2
MONTAGGIO MANIGLIA INTERNA	3
MONTAGGIO POMOLO ESTERNO	4
CHIUSURA IN SICUREZZA E APERTURA DALL'INTERNO	5
CHIUSURA IN SICUREZZA DALL'ESTERNO	6
APERTURA DALL'ESTERNO	
1) CON CHIAVE	7
APERTURA DALL'ESTERNO	
2) CON SMARTPHONE E BLUETOOTH	8
(Da eseguire solo dal proprietario)	
APERTURA DALL'ESTERNO	
3) CON TASTIERA E/O IMPRONTA DIGITALE	8
(Da eseguire solo dal proprietario)	
SOSTITUZIONE BATTERIA "AA"	9





MATERIALI NECESSARI PER IL MONTAGGIO

2 chiavi fisse da 7 mm

1 piccolo cacciavite a taglio









CHIUSURA IN SICUREZZA E APERTURA DALL'INTERNO

pag.



5



CHIUSURA IN SICUREZZA DALL'ESTERNO

pag.



6



APERTURA DALL'ESTERNO

I- CON CHIAVE

pag.
7



APERTURA DALL'ESTERNO

2 - CON SMARTPHONE E BLUETOOTH

(Da eseguire solo dal proprietario)

Andare su Play Store o Apple Store e scaricare l'applicazione bMOTTURA o inquadrare il QR CODE di seguito.



Aprire +NUOVO PRODOTTO e selezionare bBLOCK.
Dopodiché seguire le istruzioni e configurare l'APP con la serratura.
Su YOUTUBE ci sono video dimostrativi di bMOTTURA e dei suoi prodotti.


APERTURA DALL'ESTERNO

3 - CON TASTIERA E/O IMPRONTA DIGITALE

(Da eseguire solo dal proprietario)

OPZIONALE

Una volta configurata l'APP con la serratura, proseguire (se il caso) con la configurazione della TASTIERA e/o IMPRONTA DIGITALE seguendo le istruzioni.
In allegato i manuali dei prodotti specifici.



AVVERTENZE GENERALI

Questo manuale è rivolto a personale tecnicamente qualificato e competente.
Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. ringrazia per la fiducia accordata scegliendo questo prodotto e raccomanda di:

- leggere con la massima attenzione le istruzioni prima di procedere all'installazione del prodotto o di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione sul prodotto.
- Tutte le operazioni di assemblaggio e collegamento vanno eseguite secondo le regole della Buona Tecnica nonché nel rispetto delle norme vigenti.
- Non installare questo prodotto in ambienti o strutture espresse o in pericolo di furto o di incendio.
- Ricordarsi di togliere alimentazione e sconnettere tutte le parti in tensione prima di ogni intervento sia d'installazione che di manutenzione sul prodotto. Prendere tutte le precauzioni possibili per scongiurare il rischio di scossa elettrica quando si effettuano operazioni di installazione o manutenzione descritte in questo manuale.
- Tali istruzioni e tutte le istruzioni di manutenzione devono essere consegnate dall'installatore all'utilizzatore.
- Conservare queste istruzioni per future necessità e allegare il documento fiscale a convalida della garanzia.
- In caso di problemi rivolgersi esclusivamente presso il vostro rivenditore.

Le caratteristiche dei prodotti riportate su queste istruzioni possono essere soggette a variazioni da parte della Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. in ogni momento e senza preavviso.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Questo prodotto, collaudato dalla Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. è garantito da ogni difetto di fabbricazione, per la durata definita dalla normativa vigente in Italia, dalla data d'acquisto, comprovata dal documento fiscale di vendita. La garanzia è operativa se viene esibito al rivenditore o al personale dell'assistenza il documento fiscale della vendita che riporta gli estremi identificativi del prodotto. Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione delle parti ricomprate difettose all'origine per vizi di fabbricazione, escluse spese di trasporto da e per i centri di assistenza, spese che restano a carico del cliente. In caso di ripetuto guasto della stessa origine o di guasto non riparabile, si provvederà ad insindacabile giudizio della Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. alla sostituzione completa del prodotto.

La garanzia sul prodotto sostituito continuerà fino alla fine del contratto originale. Nel caso di intervento necessario l'intervento a domicilio, il cliente è tenuto a corrispondere, se richiesto, un diritto di chiamata per le spese di trasferimento del personale tecnico autorizzato.

I rischi di trasporto saranno a carico del cliente se effettuati con mezzo diretto, a carico del tecnico autorizzato se il prodotto viene ritirato e trasportato dal tecnico stesso.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Non sono coperti da garanzia i danni derivanti da:

- negligenza, trascuratezza o uso non corrispondente alle modalità di funzionamento di seguito illustrate;
- mancata protezione del prodotto prima dell'esecuzione di una qualsiasi operazione, che possa generare materiale di scarto (salutatore, foratura pareti), forature strutture, ecc.) che comprometta il corretto funzionamento;
- manutenzione effettuata in modo non conforme ai requisiti tecnici e comunque a circostanze non imputabili a difetti di fabbricazione.

Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. declina inoltre ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose derivanti dalla mancata osservanza di tutte le precauzioni d'uso qui riportate.

N.B. - Effettuare tutte le operazioni di collegamento/montaggio e/o eventuali interventi successivi con l'impianto elettrico NON connesso alla rete di alimentazione.



AVVERTENZE GENERALI

Questo manuale è rivolto a personale tecnicamente qualificato e competente.
Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. ringrazia per la fiducia accordata scegliendo questo prodotto e raccomanda di:

- leggere con la massima attenzione le istruzioni prima di procedere all'installazione del prodotto o di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione sul prodotto.
- Tutte le operazioni di assemblaggio e collegamento vanno eseguite secondo le regole della Buona Tecnica nonché nel rispetto delle norme vigenti.
- Non installare questo prodotto in ambienti o strutture espresse o in pericolo di furto o di incendio.
- Ricordarsi di togliere alimentazione e sconnettere tutte le parti in tensione prima di ogni intervento sia d'installazione che di manutenzione sul prodotto. Prendere tutte le precauzioni possibili per scongiurare il rischio di scossa elettrica quando si effettuano operazioni di installazione o manutenzione descritte in questo manuale.
- Tali istruzioni e tutte le istruzioni di manutenzione devono essere consegnate dall'installatore all'utilizzatore.
- Conservare queste istruzioni per future necessità e allegare il documento fiscale a convalida della garanzia.
- In caso di problemi rivolgersi esclusivamente presso il vostro rivenditore.

Le caratteristiche dei prodotti riportate su queste istruzioni possono essere soggette a variazioni da parte della Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. in ogni momento e senza preavviso.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Questo prodotto, collaudato dalla Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. è garantito da ogni difetto di fabbricazione, per la durata definita dalla normativa vigente in Italia, dalla data d'acquisto, comprovata dal documento fiscale di vendita. La garanzia è operativa se viene esibito al rivenditore o al personale dell'assistenza il documento fiscale della vendita che riporta gli estremi identificativi del prodotto. Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione delle parti ricomprate difettose all'origine per vizi di fabbricazione, escluse spese di trasporto da e per i centri di assistenza, spese che restano a carico del cliente. In caso di ripetuto guasto della stessa origine o di guasto non riparabile, si provvederà ad insindacabile giudizio della Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. alla sostituzione completa del prodotto.

La garanzia sul prodotto sostituito continuerà fino alla fine del contratto originale. Nel caso di intervento necessario l'intervento a domicilio, il cliente è tenuto a corrispondere, se richiesto, un diritto di chiamata per le spese di trasferimento del personale tecnico autorizzato.

I rischi di trasporto saranno a carico del cliente se effettuati con mezzo diretto, a carico del tecnico autorizzato se il prodotto viene ritirato e trasportato dal tecnico stesso.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Non sono coperti da garanzia i danni derivanti da:

- negligenza, trascuratezza o uso non corrispondente alle modalità di funzionamento di seguito illustrate;
- mancata protezione del prodotto prima dell'esecuzione di una qualsiasi operazione, che possa generare materiale di scarto (salutatore, foratura pareti), forature strutture, ecc.) che comprometta il corretto funzionamento;
- manutenzione effettuata in modo non conforme ai requisiti tecnici e comunque a circostanze non imputabili a difetti di fabbricazione.

Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. declina inoltre ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose derivanti dalla mancata osservanza di tutte le precauzioni d'uso qui riportate.

N.B. - Effettuare tutte le operazioni di collegamento/montaggio e/o eventuali interventi successivi con l'impianto elettrico NON connesso alla rete di alimentazione.



